



Datos técnicos:

Serie GXT Tipo	Peso (kg)	Cantidad de aceite abrir/cerrar (l/min)	Abertura de boca (A) (mm)	Profundidad de boca (B) (mm)	Longitud total (C) (mm)	Peso de la excavadora Montaje en brazo (t)	Peso de la excavadora Montaje en varilla (t)
GXT 115R*	1.600	100 - 180	406	457	2.500	8 - 14	14 - 21
GXT 225R	2.400	150 - 230	457	508	2.900	14 - 21	21 - 32
GXT 335R	3.200	230 - 390	584	660	3.200	18 - 25	26 - 37
GXT 445R	4.700	300 - 500	711	711	3.500	25 - 35	36 - 50
GXT 555R	5.600	340 - 570	762	762	3.800	31 - 50	45 - 65
GXT 665R	6.400	345 - 590	813	813	4.000	33 - 63	58 - 78
GXT 775R	7.800	390 - 600	889	940	4.600	39 - 72	67 - 84
GXT 995R	8.900	440 - 615	991	1.067	5.000	45 - 80	78 - 90
GXT 1555R	12.100	615 - 860	1.118	1.168	6.000	68 - 120	115 - 135
GXT 2055R**	16.400	850 - 1.200	1.219	1.270	6.600	A petición	A petición
GXT 2555R**	25.600	925 - 1.200	1.372	1.422	7.000	A petición	A petición

* Las cizallas de desguace GXT 155R disponen solo de un sistema de cuchilla guía simple.

** La longitud total de la GXT 2055R y la GXT 2555R indicada incluye el adaptador para el montaje en la excavadora y, por tanto, depende de la máquina portadora.

- La presión de servicio (apertura/cierre) de las cizallas de desguace GENESIS XT es de 345 bares.

- Todas las cizallas de desguace GENESIS XT pueden girar 360° de forma continua.

- Los adaptadores para el montaje en la excavadora están disponibles a petición.

- Las cizallas de desguace GENESIS tienen una garantía de 18 meses para la estructura de acero y una garantía de 12 meses para todos los componentes hidráulicos.

- Los valores indicados para el peso requerido de la excavadora son orientativos. En ciertos casos, hay que ponerse en contacto con el fabricante de la excavadora.

Versión: 07/2021

GENESIS GmbH

Teramostraße 23
87700 Memmingen / Alemania

Tel: +49 (0) 8331-925 98-0
Fax: +49 (0) 8331-925 98-80

info@genesis-europe.com
www.genesis-europe.com

An **NPK** Company